


EXTENSIONES DE PIERNAS

REF: SR05E



INFORMACIÓN GENERAL

La máquina no es autónoma. El aparato se asegura montándolo con tornillos en superficies duras.

Los controles de seguridad deben realizarse una vez por semana.

El mantenimiento debe realizarse cada 3 meses, según el uso e intensidad.



Altura mínima 1,50 m



1,57 x 1,53 x 1,15m



